



POSE DES PENTURES SUR GONDS EXISTANTS VB AVEC BARRE EN ALU / BOIS

ETAPE 2

3

Tracer les trous de fixation sur les vantaux en respectant le niveau des pentures.

2

Vantaux calés

Positionner les pentures sur les gonds existants.

1

6

VUE CÔTÉ BARRE - ECHARPE

NE RIEN TOUCHER DE CE CÔTÉ
La vis est « cachée » sous la barre.

5

VUE CÔTÉ PENTURE

Fixer les pentures avec les vis TORX fournies.

4

FACE EXTERIEURE

Cale 30 mm
Vantail 27 mm
Barre 25 mm

Percer doucement avec un foret acier de Ø 4 sur une profondeur de 30 mm.

Conseil :
Utiliser une cale de 30 mm sous le mandrin pour éviter de traverser la barre. (cf. schéma ci-dessus).