NOTICE DE MONTAGE ECOINCON 0



- 1. Posez la cornière 45x30 sur votre tableau
- 2. Réglez les niveaux
- 3. Fixez définitivement la cornière sur votre tableau (vis ou cheville non-fournis)



